

Activo-Jの操作は、簡単3ステップ

①部屋の広さを選択

メインスイッチをONにして、コントロールユニットの下記の4つのボタンから対応する空間の広さを選定してください。

- 小**₁ 小; 室内体積 30m³.以下
- 中**₂ 中; 室内体積 30m³~60m³
- 大**₃ 大; 室内体積 60m³~120m³
- 特大** 特大; 室内体積 120m³~500m³



②時間を選択

対象空間の臭いの強さに合わせて、時間を選択してください。

- 短**₄ 短時間 (軽度の臭い)
- 中**₅ 中時間 (中程度の臭い)
- 長**₆ 長時間 (強い臭い)



③運転開始

スタートボタンを押すと、対象空間・臭いの強さに合わせた全自動運転が開始します。



プラズマ×オゾン×触媒のチカラで、強力脱臭！！